

## **Работа с централата**

### **1. Включване**

Натиска се еднократно бутона за включване на ДУ. Централата издава тих сигнал и светодиода System off изгасва. След 5 сек. Системата минава в режим "охрана".

#### **1.1 Частично включване - вечер в къщи**

Натиска се и се задържа бутона за включване на ДУ, докато светодиода System off започне да мига. Централата отброява с тихи сигнали секундите до края на 5-те секунди и минава в режим "охрана". Зони 2 и 3 се изключват така, че може да се движим в обекта. Пазят се зони 1 и 4 (входната врата и друга врата напр.).

### **2. Изключване**

Натиска се бутона за изключване на ДУ.

Централата издава тих сигнал.

Ако системата не е свирила по време на включването, тя минава в режим "изключена".

Светодиодът System off свети, червените светодиоди показват състоянието на датчиците.

Ако системата е свирила по време на включването, то тя минава в режим "рапорт".

Светодиодът System off мига. Мигат червени светодиоди, показващи кои зони са били задействани.

Ако мигат всички зони, значи централата е сработила от понижено напрежение. (Вж. 3. Проблем)

За да се излезе от този режим трябва да се включи и веднага изключи централата.

Ако Tamper зоната 24h е наред, централата ще мине в режим "изключена", ако не - ще се включи алармата.

### **3. Проблем**

Системата е изключена, но светодиода System off мига и централата не може да се включи

Ако зеленият светодиод AC Power не свети, трябва да се провери напрежението 220V.

Ако зеленият светодиод AC Power свети, трябва да се извика сервис.