

Модул Radio Zone RZ-2

Технически данни

Брой радио-зони	до 7
Брой ДУ за вкл./изкл.	до 8
Захранващо напрежение	= 12 V
Консумация	Мин 25 mA
- с включени вс.релета	Макс. 185 mA
Вход On/Off	за вкл. под охрана от PGM на централа

Изходи:

- NO, C, NC релейни за радио-зони	7
- NO, C, NC релейни за ДУ	1
- AL - отворен колектор 100mA обща аларма (само под охрана)	1

Свързване

Захранване 12 V, max.200mA

Изход (GND)- ALARMA, при отворена зона 'под охрана'
Вход(+12V=вкл.)- за вкл./изкл. 'под охрана' от PGM

Програмиране на ДУ

- Натиска се бутон *B1* на платката за не повече от 5 сек.
Зеленият светодиод AL показва състоянието на бутона.
 - Натиска се еднократно бутона на **ДУ** с който ще се **включва** системата.
Зеленият светодиод AL примигва при успешен запис.
 - Натиска се еднократно бутона на **ДУ** с който ще се **изключва** системата.
Зеленият светодиод AL примигва при успешен запис.
- Забележка:* бутонът за включване и изключване може да е един и същ.

Изтриване на ДУ

Изтриват се едновременно всички ДУ, след което трябва да се програмират тези, с които ще се работи.

- Натиска се бутон *B1* на платката и се задържа натиснат, докато зеленият светодиод AL светне сам. Всички ДУ са изтрити.
Системата остава в режим "Програмиране на ДУ" следващите 10 сек.

Програмиране на времето за свирене (активиран изход AL)

- Натиска се бутон *B1* на платката за не повече от 5 сек.
Зеленият светодиод AL показва състоянието на бутона.
- Повторно се **натиска и се задържа** бутон *B1* на платката.
Зеленият светодиод AL започва да мига.
- Пребройте толкова "светвания", колкото минути искате да свири алармата и пуснете бутона.

Програмиране на Радио-датчик

Радио-датчикът трябва да е монтиран(напр. на врата) и установен в неактивно (затворено) състояние.

- Натиска се бутон *B2* на платката толкова пъти, колкото е номера на радио-зоната, която ще програмираме.
Червеният светодиод Z1-Z7 на зоната, която сме избрали свети. Зеленият светодиод AL свети.
- Отваря се вратата.
Зеленият светодиод AL примигва при успешен запис.
- Затваря се вратата.
Зеленият светодиод AL примигва при успешен запис.

Изтриване на Радио-датчик

Изтриват се едновременно всички Радио-датчици, след което трябва да се програмират тези, с които ще се работи.

- Натиска се бутон *B2* на платката и се задържа натиснат, докато зеленият светодиод AL светне сам. Всички Радио-датчици са изтрити.
Системата остава в режим "Програмиране на RZ" следващите 10 сек.

Забележка: при подмяна на радио-датчик просто запишете новия на мястото на стария.

