

Мобилен GSM паник бутон

Инструкция за пускане:

- Маха се ПИН кода на картата, изтриват се старите номера, вкарват се номерата, на които устройството ще звъни (аналогично на GSM дайлерите) и се поставя СИМ картата в модула
- Включва се батерията като се поставя джъмпера вляво от антената.
- За да се удължи живота на батерията, препоръчваме след първоначално включване на Мобилния паник бутон, устройството да бъде оставено да работи до пълно изтощаване на батерията. След като батерията се изтощи, Паник бутона трябва да се включи за зареждане в продължение на 24 часа.
- Натискането на бутона за повече от 3 секунди стартира цикъл от 3 прозвънявания на всички въведени в картата номера (работи както е програмирана зона Z1 на GSM дайлер). Звуков сигнал индицира началото на цикъла на прозвънявания.
- Броят на циклите на прозвъняване и активиране/деактивиране на опциите за спиране на позвъняването могат да бъдат променяни аналогично на GSM комуникатор Emb v 1.17 (виж „Програмиране на начина на избиране на номерата при оповестяване от вход тип DIAL”)
- SMS-и за състоянието на мрежовото напрежение и на батерията не се изпращат. Изключени са фабрично, но могат да бъдат включени аналогично на GSM комуникатор Emb v 1.17 (виж „SMS-и за състоянието на мрежовото захранване и акумулатора”).
- Препоръчваме след края на обхода, Мобилния паник бутон да се включи за зареждане
- Само на батерия устройството работи ок. 36 часа, след което трябва да се зарежда минимум 8 часа. По-новите модели имат звукова индикация за слаба батерия.