

# Мобилен GSM паник бутон

## Инструкция за пускане:

- Маха се ПИН кода на картата, изтриват се старите номера, вкарват се номерата, на които устройството ще звъни (аналогично на GSM дайлерите) и се поставя картата в модула
- Включва се батерията като се поставя джъмпера вляво от антената.
- За да се удължи живота на батерията, препоръчваме след първоначално включване на Мобилния паник бутон, устройството да бъде оставено да работи до пълно изтощаване на батерията. След като батерията се изтощи, Паник бутонът трябва да се включи за зареждане в продължение на 24 часа.
- Натискането на левия бутон за повече от 3 секунди звъни веднъж на първия въведен в картата номер (работи както е програмирана зона Z1 на GSM дайлер)
- Натискането на левия бутон за повече от 40 секунди звъни на всички въведени в картата номера програмирания брой цикли на избиране. Фабрично зададен брой цикли на избиране – 3. Можете да ги промените по познатия Ви начин както на GSM дайлер Emb.
- Натискането на десния бутон (ако има такъв) за повече от 3 секунди изпраща SMS към първия въведен в картата номер. Текста на SMS-а е според това как е програмирана Зона 2 Z2.
- SMS-и за състоянието на мрежовото напрежение и на батерията не се изпращат. Изключени са фабрично, защото не могат да подават достоверна информация.
- След края на обхода, Мобилния паник бутон да се включи за зареждане
- Само на батерия устройството работи ок. 36 часа, след което трябва да се зарежда минимум 8 часа