

Мобилен GSM паник бутон

Инструкция за използване

- След първоначално включване на Мобилния паник бутон, оставете устройството да работи до изтощаване на батерията.
- След като батерията се изтощи, включете Паник бутона за зареждане в продължение на 24 часа.
- За да сте сигурни, че устройството се зарежда, проверете дали свети светодиода на зарядното устройство (ако не свети – или зарядното е повредено или в контакта няма ток)
- Проверете дали свети светодиода на Паник бутона, разположен в долната част на устройството под стикера. Ако не свети, по всяка вероятност зарядното не е вкарано добре в куплунга.
- **Подаване на алармен сигнал:** натискате бутона за повече от 3 секунди докато чуете звуков сигнал, че започва цикъл на позвъняване.
- След края на всеки обход, включвайте за зареждане Мобилния паник бутон, за да сте сигурни, че винаги е със заредена батерия
- Само на батерия устройството работи ок. 36 часа, след което трябва да се зарежда минимум 8 часа, т.е. през това време не бихте могли да го използвате. Устройството издава звуков сигнал при слаба батерия.
- **Внимание:** с Мобилния паник бутон не можете да провеждате разговори както с мобилен телефон!