

Мобилен GSM паник бутон

Инструкция за използване

- След първоначално включване на Мобилния паник бутон, оставете устройството да работи до пълно изтощаване на батерията.
- След като батерията се изтощи, включете Паник бутон за зареждане в продължение на 24 часа.
- За да сте сигурни, че устройството се зарежда, проверете дали свети светодиода на зарядното устройство (ако не свети – или зарядното е повредено или в контакта няма ток)
- Проверете дали свети светодиода на Паник бутон, разположен в долната част на устройството под стикера. Ако не свети, по всяка вероятност зарядното не е вкарано добре в куплунга.
- **Първи начин на подаване на алармен сигнал:** натискате левия бутон за повече от 3 секунди (но по-малко от 40секунди). Тогава устройството звъни веднъж на първия въведен в картата номер.
- **Втори начин на подаване на алармен сигнал:** натискате левия бутон за повече от 40секунди. Тогава устройството звъни на всички въведени в картата номера програмирания брой цикли на избиране. Фабрично зададен брой цикли на избиране – 3 (т.е. ако в СИМ картата имате вкарани максималния брой номера - 9, на всеки от тях ще звъннете по 3 пъти).
- Натискането на десния бутон (ако има такъв) за повече от 3 секунди изпраща SMS към първия въведен в картата номер. Текста на SMS-а е според това как е програмирана Зона 2 Z2 (консултирайте се с Вашия техник).
- След края на всеки обход, включвайте за зареждане Мобилния паник бутон, за да сте сигурни, че винаги е със заредена батерия
- Само на батерия устройството работи ок. 36 часа, след което трябва да се зарежда минимум 8 часа, т.е. през това време не бихте могли да го използвате.
- **Внимание:** с Мобилния паник бутон не можете да провеждате разговори както с мобилен телефон!